

Boletín Técnico de aire acondicionado

Tradición con orgullo y en ascenso desde 1965

ENJUAGUE AL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

Evite daños por corrosión al radiador haciendo un enjuague al sistema de enfriamiento



1

Retire cuidadosamente el tapón del sistema de enfriamiento (motor frío).



2

Retire o drene el anticongelante sucio.



3

Aplique un bote de enjuague Prestone (completo) al sistema de enfriamiento.



4

Complemente con agua el sistema y ponga a funcionar durante 10 minutos.



5

Mueva la perilla del calentador "Caliente" con el motor en marcha.



6

Retire o drene el anticongelante sucio.



7

Una vez que este limpio el sistema, aplique anticongelante premezclado.

Descuidar estas recomendaciones invalida la garantía de los fabricantes en radiadores nuevos y pone en riesgo su vehículo.



*** Se puede repetir el proceso de enjuague en caso de observar demasiado sucio el sistema.**